

**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Fäll ned baksätets ryggstöd, detta enbart för att underlätta monteringen.
- Börja monteringen med att föra gallrets vänstra ände framför bilens C-stolpe SE BILD 1.
- För den högra änden av gallret in bakom C-stolpen SE BILD 2.
- För nu även den Vänstra ändan av gallret bakåt, OBS! kan pressa något mot panelen
- Centra gallret, Drag åt båda spännbanden, centra, drag åt ytterligare. Avsluta med att fälla tillbaka ryggstödet.

**MONTERINGSDETALJER:**

- Spännband L.130cm 2
- Utvändig Plugg UKB 16 2

**1.** Håll vänstra ändan framför takstolpen

**2.** För den högra änden in bakom C-stolpen



**Dra fast gallret i med hjälp av spännbanden i bilen surrningsöglor**

20200224

EAN: 7340133902059