

Passar bil med panoramatak

Original insynsskydd kan användas med skyddsgallret.

**MONTERINGSDETALJER**

- Skjutregel M8 x 70 nr 106 2
- Insatshylsa 2
- Sargsprint M8 2
- Krok nr.85 2
- Gängad stång M8 x 120 2
- Rattmutter M8 4

MONTERINGSANVISNING

- Demontera insynsskydd för enklare montering, detta kan åter monteras efter att skyddsgallret är på plats.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för att montering ska kunna genomföras.
- Montera detaljer i gallrets övre hylsor enl. **Bild 1**. insatshylsa och skjutregel ovanifrån samt rattmuttern löst påskruvad
- Haka fast gallret i bilens infästningshål. OBS! se noga till att gallrets infästningsenheter är längst fram i bilens infästningshål **Bild 2**
- Haka fast krokarna i panelen enligt bild, för den gängade ändan genom gallrets hylsor, lägg sargsprinten i krokens välvning och skruva fast med rattskruv **Bild 3 & 4**.

