

KIA CARENS

Generation IV *karosskod RP 2014-2019/2020

SKYDDSGALLER art nr:40553



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera ev insynsskydd för att underlätta monteringen, insynsskydd kan återmonteras när galler är på plats.
- Placera galler "vilandes" mot bilen C-stolpar enl. bild
- Haka fast krokarna i slitsen där bälten mynnar ut, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterna

Original insynsskydd kan användas när skyddsgalleret är monterat

Skyddsgalleret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr:40b (ca14,4cm) 2
- Rattmutter M8 2

